

Moteurs marins Nanni

Manuel d'utilisation

Modèles

N4.60

N4.40HD



1

SOMMAIRE

Introduction	1	Maintenance	30
A propos de ce manuel	2	Programme d'entretien	31
Sécurité	3	Contrôle générale	33
Kit d'urgence	3	Circuit de carburant	35
Sécurité et mise en garde	3	Circuit de lubrification	39
Icônes de mise en garde	4	Système de refroidissement	41
Précautions de sécurité	5	Circuit d'eau brute	45
Présentation	9	Système électrique	49
A propos du moteur	9	Protection contre la corrosion	52
A propos de l'hélice	14	Stockage longue durée	55
Comportement du bateau	14	Dépannage.....	57
Composants du moteur	15	Spécifications.....	59
Tableau de bord.....	17		
Tableau standard	17		
Instrumentation	18		
Utilisation.....	23		
Avant de démarrer	23		
Démarrage du moteur	24		
En fonctionnement	26		
Arrêt du moteur	28		

Composants du moteur

REMARQUE: Votre moteur peut être différent de celui représenté ici. Certains composants peuvent ne pas faire partie de la fourniture du moteur.

NUMÉRO	COMPOSANTS
1	Alternateur
2	Courroie de l'alternateur
3	Démarrreur
4	Boite à fusibles
5	Filtre à air
6	Filtre à carburant
7	Pompe d'alimentation de carburant
8	Pompe à injection
9	Échangeur de chaleur
10	Bouchon de remplissage de liquide de refroidissement
11	Pompe de liquide de refroidissement
12	Vase d'expansion
13	Bouchon de vidange de liquide de refroidissement
14	Pompe à eau brute
15	Filtre à huile
16	Bouchon de remplissage d'huile
17	Jauge d'huile
18	Coude d'échappement refroidi par eau
19	Transmission